

Produktvorteile



Keine Weichzeit



Vlieskleber



Wandklebetechnik



Für Wand und Decke



Rissüberbrückend



Stoßfest



Geringer Farbverbrauch



PVC-frei



Schwer entflammbar

Verarbeitung

1a. In Wandklebetechnik ohne Weichzeit oder



4. Überstände an Decken, Fußleisten, Fenstern usw. mit dem Cuttermesser und dem Spachtel abtrennen.

1b. im Kleistergerät ohne Weichzeit verarbeiten. Zur Verklebung Vlieskleber verwenden.



5. In Ecken und an Kanten Tapetenbahn abtrennen und nachfolgende Bahn auf Stoß tapezieren.

2. Tapete auf Stoß verkleben.



6. Nach Trocknung mit seidenmatter oder seidenglänzender Farbe überstreichen.

3. Andrücken der Tapetenbahn mit Moosgummiwalze.

